



スペースレールに関する よくあるご質問とその回答

【製品関係】

レールR-1200,2430に関するよくあるご質問



材料は何ですか？



SUS304です。仕上げはしていません。通常言われる2Bです。



標準寸法はどのくらいですか？



幅25.5×高さ16×長さ1200～2430mmです。



製造誤差はどのくらいですか？



長さ方向は±1mm、幅は±1mmです。



強度はどのくらいですか？



幅に対して直角方向で、500kgです。



ヘアライン仕上げは可能ですか？



申し訳ございませんが、現状製品のみ取り扱いとさせていただきます。



カラーや長さの特注はできますか？



申し訳ございませんが、現状製品のみ取り扱いとさせていただきます。

コマセット Ge-KMS に関するよくあるご質問



材料は何ですか？



本体がアルミダイキャスト、バネ部はポリアセタール樹脂製です。



コマボルトのサイズが6mmですが、それ以外のサイズは使用可能ですか？



6mmのみで他のサイズは使用できません。



通常より短いものがほしいのですが、製造は可能ですか？



申し訳ございませんが、現状サイズのみでの取り扱いとなります。



コマだけ、化粧プレートだけの販売は可能ですか？



セットで機能を発揮しますので、それぞれ単体の販売はしていません。



部品のコマボルトが六角穴付ボルトですが、十字穴付ボルトは使用できますか？



サイズが合えば使用できます。金物店などで必ずスプリングワッシャー組み込みボルトをお買い求めください。その場合、取付け物の厚み + 12mmの長さのボルトをお求めください。



化粧プレート、プレートパッキンは省けないのですか？



化粧プレートはレールの開きを防ぎ、パッキンはレールと取り付け物のノンスリップ性確保のためのものですので、セットでご使用いただけないと、製品の機能が発揮できません。



コマの滑りはどのくらいの荷重まで耐えられますか？



六角穴付コマボルトで、一般の男性がレールに付属の六角レンチを使用して締めた場合、コマセット1個につき300kgの荷重に耐えます。



市販の棚受け金物は取り付けできますか？



取り付け穴ピッチが60mmで、6mmのボルトで取り付ける金物であれば可能です。

棚用L型SH-L

Q 材料は何ですか？

A SUS304です。仕上げは電解処理をしています。

Q どのくらいの重さに耐えられますか？

A 1個につき45kgです。

Q どの程度の奥行きの棚まで取付けられますか？

A 通常は220mmくらいですが、棚自体が割れなければ、それ以上の幅も可能です。

Q 取り付けピッチはどのくらいがよいのですか？

A 棚の長さ方向は棚板のたわまない程度で、通常600～900mm位が最適です。

Q 棚板の材料は何でもよいですか？

A 棚板を止めつける 4.5mmのネジ穴が2カ所あいているため、4mmほどのネジで止められる材料なら、種類を選びません。まそ、木製の棚用ネジが2本付属します。

Q 棚受け以外の用途はありますか？

A ショールームには展示してありますが、勉強机、ダイニングテーブルなどの加工が可能です。

Q 腕の長さを特注できますか？

A 申し訳ございませんが、通常タイプのみでの取り扱いとなっています。

レールカバーRFC-1200、2430

Q

材料は何ですか？

A

ポロエステル樹脂です。

Q

レールカバーは取り付けなければならないのですか？

A

ご要望に応じ取り付けます。レールが見えてもよい場合は必要ありません。

Q

カラーは特注できますか？

A

申し訳ありませんが、取り扱いカラーは白のみとさせていただいています。

Q

どんな道具で切断するのですか？

A

カッターや鋏で切断できます。

Q

化粧プレートとの関係は、どのようにするのですか？

A

きれいに見せるには、化粧プレートの形状に合わせ、鋏で切断するのがよいでしょう

Q

棚などを移動した場合に、レールカバーの長さが合わなくなりますが、どうしたらいいのですか？

A

入れ替えてサイズが合えば問題ありませんが、長い場合は切断してください。また、短い場合や切れ目が見えてしまうことが気になる場合は、レールカバーのみ単品で販売しておりますので、お問い合わせください。

エンドキャップREC



エンドキャップは取り付けなければならないですか？



必要に応じ取り付けます。レールの小口が見える場合は、取り付けたほうがよいでしょう。



カラーは特注できますか？



申し訳ありませんが、取り扱いカラーは白のみとさせていただきます。

転倒防止用レールEaR

Q 材料は何ですか？

A SUS304です。仕上げはしていません。通常言われる2Bです。

Q 標準寸法はどのくらいですか？

A 幅20×高さ10×長さ1000mmが標準品です。

Q 長さの特注はできるのですか？

A 申し訳ございませんが、現状製品のみでの取り扱いとさせていただきます。

Q 製造誤差はどのくらいですか？

A 長さ方向は±1mm、幅は±1mmです。

Q ヘアライン仕上げは可能ですか？

A 申し訳ございませんが、現状製品のみでの取り扱いとさせていただきます。

Q カラーの特注はできますか？

A 申し訳ございませんが、現状製品のみでの取り扱いとさせていただきます。

転倒防止用コマセットEa-KMS

Q コマの材料は何ですか？

A 本体がアルミダイキャスト、バネ部はポリアセタール樹脂製です。

Q 化粧プレートの材料は何ですか？

A SUS304です。仕上げはバレル処理です。

Q プレートパッキンの材料は何ですか？

A ポロエステル樹脂です。

Q コマボルトのサイズが6mmですが、それ以外のサイズは使用可能ですか？

A 6mmのみでほかのサイズは使用できません。

Q 通常よりも短いものがほしいのですが、製造は可能ですか？

A 申し訳ございませんが、現状サイズのみでの取り扱いとなります。

Q コマだけ、化粧プレートだけの販売は可能ですか？

A セットで機能を発揮しますので、バラの販売はしていません。

Q 部品のコマボルトが、十字穴付ボルトですが、六角穴付ボルトは使用できないのですか？

A サイズが合えば使用できます。必ずスプリングワッシャー組み込みボルトをお買い求めください。



化粧プレート、プレートパッキンは省けないのですか？



化粧プレートはレールの開きを防ぎ、パッキンはレールと取付け物のノンスリップ性確保のためのものですので、セットでご使用いただけないと、機能が発揮できません。



棚受け金物は取り付けできますか？



当社のSH-Lであれば取り付け可能です。この場合SH-L1カ所につき、15kg以下の荷重としてください。

転倒防止用L型DE-L

Q 材料は何ですか？

A 鋼製です。仕上げはユニクロです。

Q 家具を押さえるのに、ビスなど使いますか？

A 使いません。家具に傷をつけないで、転倒防止の役割を果たします。

Q 押さえるだけだと、滑りませんか？

A ご安心ください。スポンジ状のパッキン材を取り付けますので、滑りません。

Q 家具に傷はつきませんか？

A スポンジ状のパッキン材を取り付けますので、家具を傷めることはありません。

手擦用コマセットHr-KMS

Q コマの材料は何ですか？

A 本体がアルミダイキャスト、バネ部はポリアセタール樹脂製です。

Q 化粧プレートの材料は何ですか？

A SUS304です。仕上げはバレル処理です。

Q プレートパッキンの材料は何ですか？

A ポロエステル樹脂です。

Q どんなブラケットでも取り付けられますか？

A 松下電工のリビエ連続手摺のブラケット専用です。

Q 取り付ける手摺りの太さは何センチですか？

A 木製の直径3.5cmのみの対応となっております。3.2cmや、2.8cmの手すりは取り付けられませんのでご注意ください。

Q ブラケットのカラーはどのような種類がありますか？

A アーバンゴールドメタリック、シルバーです。アーバンゴールドメタリックのエンドブラケット、壁付用ブラケットが同梱されている部品も用意しています。

Q 手摺りの各種部品はありますか？

A 必要な場合は、松下電工のリビエ連続手摺りの部品をご購入ください。

全 般



スペースレール部品の取扱注意点はどのようなことがありますか？



カタログの「スペースレール部品取扱注意点」を参照してください。